



会社HP



取扱説明書



SEIKO
株式会社 ミクロン精工

安全上のご注意

- ・ 小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください、誤って口に入れると大変危険です。
- ・ 投げたり、落としたりしないでください。
- ・ 金属製のため角や縁でケガをする恐れがありますので取扱いには十分ご注意ください。
- ・ 上面や支柱を持つとパーツが外れることがありますので持ち運ぶ際は、底面を手のひらにのせてください。
- ・ 穴に指を入れないでください。
- ・ 暖房器具の近くには置かないでください。
高温になり、やけどをする恐れがあります。
- ・ 組み立て時は、鋭利な部分で手や指を傷つけたり挟み込みにご注意ください。

7

メタルペンスタンド

Kigumi Metal
キグミメタル

高精度の切削加工から生まれる

ステンレス製のペンスタンド

木組み技術に応用した「ネジを使わない設計」


3つの円が重なりあう「幾何学模様」がモチーフ

洗練された美しさが机上の高級感を演出します

自身で組み立てる楽しさもお体感ください


⑧

④で組み立てた部品を中央の穴に奥までさしこんでください。




②

部品A, B, Cを図のように並べてください。




⑨

図のようになります。



③

並べた部品を図のように合わせてください。



5

2


本製品はひとつひとつ手作業で仕上げています。
十分配慮はしていますが、製造過程ですり傷や打痕が
つく場合があります。特性として予めご了承ください。

部品一覧 . . . 1
組立て方法 . . . 2
注意事項 . . . 7

本書をよく読み、正しく使用してください。
注意事項を守らない使用による責任は負いかねます。


- 使用上のご注意**
- ・高温多湿の場所での使用・保管は避けてください。
 - ・強い衝撃を与えないでください。
 - ・ペン先を傷つけないようご注意ください。
 - ・置いたままスライドさせないでください。
 - ・汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・支柱の抜き差しを繰り返すと抜けやすくなります。
緩んだ場合は、精密ドライバー等を使用して
先端の割れ目を軽く広げて調整してください。
 - ・本製品はSUS303製です。使用に伴う色の変化やキズ
は素材特性によるもので不良ではありません。
 - ・金属アレルギーの方はご使用をお控えください。

① 箱を開けると図のように並んでいます。




1

⑩ ひっくり返して完成です。




6

④ ⑩を中央の穴に奥までさしこんで
ください。
(さしこみが不十分だとA,B,C
のいずれかが外れてしまいます)




3


⑥ 部品E,F,Gを識別マークが見える
ように並べてください。



⑤ 図のようになります。



⑦ 並べた部品を図のように
合わせてください。



4